

## **Důležité upozornění pro reklamace:**

Vážení zákazníci,

Zakoupením vodního skákadla Water-Bird jste zakoupili výrobek, který by při nesprávném používání mohl být poškozen. Proto jsme si dovolili připravit tento dokument:

**Jízda na vodním skákadle Water-Bird musí probíhat na vodě, hluboké minimálně 2 metry – toto je základní pravidlo, kterým se řídíme při posuzování možných reklamací.**

Tzn. není možné uplatňovat závadu jako reklamaci pokud budou zjištěny tyto skutečnosti:

**A) zlomená přední „noha“ s plastovou špičkou**– k této závadě dojde vždy, pokud je uživatel zkouší první jízdy na vodě s malou hloubkou. Při startu zapíchne špičku pod vodu a dojde k dopadu na dno. Tento díl samozřejmě nemůže vydržet váhu celého těla – závada: zlomená přední noha, ohnutá a prasklá přední plastová špička.

**B) Vytržené šrouby, které drží nasunutý ve spodním dlouhém nosném křídle** – uživatel dosedl na dno a pokračoval v HOPsání. Další možností je náraz křídlem do mola – prostě něco musí povolit..... Pokud jsou na spodku křídla škrábance reklamace nebude automaticky uznána.

**C) Vytržená přední plastová špička**

**D) Najetí se skákadlem na mělčinu při dojezdu, start z mělčiny**

**E) Prasklá pružina**–systematická jízda na mělčině s narážením na dno, stoj na skákadle na břehu, nebo na vodním dně a naznačování pohybů řídítky....

**Doporučujeme být velmi opatrní při půjčování skákadla.**

Náhradní díly máme samozřejmě skladem, použitý materiál na skákadle je jednoduše svařitelný u každého zámečníka, který sváří hliník.

Po zakoupení skákadla a prvních jízdách doporučujeme vždy zkontrolovat utažení šroubů na hlavním nosném křídle, dotažení spodního předního křídélka a vizuální kontrolu správnosti nasunutí horních stojen do spodního hlavního křídla....

Přejeme Vám hodně zábavy a hlavně jízd bez nehod.

Tým HOPsej.cz